

PARAVIENTOS




 **Todocristal**[®]


El paraviento manual es una pared de cristal con un panel móvil vertical que se acciona de forma manual y un panel fijo en la parte baja. Permite espacios abiertos protegidos del viento, arena, etc.

CARACTERISTICAS

- Diseñados para resistir vientos e impactos.
- Altura regulable: el cristal superior se puede desplazar en su eje vertical.
- Cuando están en la posición más baja, el cristal fijo actúa como barandilla.
- La parte fija inferior puede ofrecerse con materiales como aluminio (en cualquier color RAL o madera).
- Disponible para anchos entre 1 y 2 metros.
- El tratamiento de la superficie es aluminio anodizado plata, existe la posibilidad de solicitarlo con acabado en cualquier RAL, símil madera o símil INOX.
- Los conectores para esquinas y apoyos están fabricados de acero con tratamiento antisalino.
- Personalizables.



Posición más baja con Cristal




Paraviento subido con Cristal Translucido en la parte inferior



Paraviento subido con logotipo en la parte inferior

- Existen cinco alturas predefinidas para anchos entre 1 y 2m.

Ancho	Mínimo	1000 mm
	Máximo	2000 mm
Alturas (Posición baja/Posición elevada)	800/1300 mm	
	900/1500 mm	
	1000/1700 mm	
	1100/1900 mm	
	1200/2100 mm	



- Cristales disponibles.

Panel fijo	Templado de 5 mm.
Panel Móvil	Templado de 4 mm.

SECCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	PMX003	KIT DE BASE ESTÁNDAR (juego)
	PMX004	CERRADURA
	PMX005	BASE DE RODADURA LINEAL CON FRENO
	PMX006	CONEXIÓN INTERNA
	PMX007	UNIÓN LINEAL
	PMX008	UNIÓN 90°
	PMX009	KIT JARDINERA 200/200/L SIN RUEDAS*
	PMX010	KIT JARDINERA 200/200/L CON RUEDAS*
		KIT BANCO*

*Los kit jardinera y banco van en el color elegido para el producto

1. LEER LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Es importante leer las instrucciones con atención antes de llevar a cabo ninguna operación de montaje. No seguir las instrucciones, libera al fabricante de sus responsabilidades y obligaciones.

2. INSTALADORES Y CUALIFICACIÓN:

Estas instrucciones están dirigidas a instaladores cualificados, preparados para trabajar con el producto y con conocimientos en los siguientes campos:

- Prevención de riesgos laborales en el entorno industrial.
- Trabajo en escaleras y andamios.
- Manejar y transportar elementos de construcción pesados y de grandes dimensiones.
- Comprensión de especificaciones técnicas de montaje.
- Comprensión de transmisión de cargas y esfuerzos.
- Comprensión del funcionamiento del producto.

Los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación deben ser llevados a cabo por personal especializado.

3. RECEPCION DE MATERIAL, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Tan pronto sean recibidas, el material debe ser inspeccionado para asegurar que no ha sufrido daños durante el transporte. Se deberá comprobar que las piezas recibidas se corresponden con las solicitadas en el pedido.

El almacenamiento se debe realizar en un lugar seco. Debe evitarse que los embalajes se mojen. Si esto ocurriera se retirarán de inmediato, de no hacerlo podrían producirse daños en las piezas.

Respete las indicaciones de posición impresas en los paquetes. Ni el contenido ni el embalaje están diseñados para soportar impactos o caídas. No los lance ni los deje caer.

Si los productos entregados deben ser transportados a otro lugar, deben asegurarse adecuadamente para que ninguna pieza quede suelta y pueda caerse, causando accidentes. Los embalajes abiertos para inspeccionar en la recepción deben volver a cerrarse antes del transporte.

Las piezas y los embalajes no están diseñados para soportar impactos o caídas. No lanzar. No dejar caer.

4. SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

La zona de trabajo debe de preveer y señalizar los espacios de giro para elementos especialmente largos.

Nunca se deben realizar trabajos de alto riesgo en solitario.

Existe riesgo de corte por cristales rotos y bordes afilados, así como de atrapamiento por partes móviles.

5. MONTAJE Y SELLADO:

Antes de comenzar el montaje se debe inspeccionar el entorno de trabajo: Analizar las condiciones estructurales y su capacidad para resistir las cargas a las que se la va a someter; la adecuación de las superficies de fijación con los sistemas y productos de fijación y sellado elegidos; homogeneidad; regularidad de la superficie y puntos de referencia para las medidas de montaje.

6. ENTREGA AL CLIENTE:

Una vez finalizado el montaje, el cliente debe recibir instrucciones de uso, ajustes y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento y cuidado del producto.

El cliente debe conservar las instrucciones y transferirlas al siguiente propietario en caso de que se produjera una venta.

7. MANTENIMIENTO Y CUIDADOS:

Se recomienda limpiar con regularidad para evitar acumulaciones de agentes agresivos; el exterior del sistema está expuesto no solo a los efectos del clima sino también a otros agentes nocivos como partículas abrasivas en suspensión o humos. Estos agentes agresivos pueden reaccionar con las gotas de rocío o restos de lluvia y ocasionar puntos débiles en la capa exterior protectora del aluminio.

Evite productos de composición desconocida o si no sabe los efectos que pueden causar sobre el producto.

Los CRISTALES se pueden limpiar con esponjas, trapos, etc. y agua a la que se puede agregar algún producto típico de limpieza de cristales siempre y cuando no contenga componentes agresivos o abrasivo. Las manchas persistentes, por ejemplo, de pintura, se pueden eliminar usando alcohol o acetona.

PERFILES DE ALUMINIO:

El proceso de anodizado o lacado crea una delgada capa exterior muy resistente, que cumple a la vez las funciones protectora y estética en los perfiles de aluminio. Para mantener intacto su aspecto y características a lo largo de los años es conveniente que su superficie se cuide regularmente y se limpie al menos dos veces al año.

La limpieza de la superficie del ALUMINIO ANODIZADO no debe llevarse a cabo bajo la exposición de luz solar directa ni a una temperatura superior a 25°C. Un limpiador de pH neutro es lo más apropiado.

La superficie del ALUMINIO LACADO o IMITACION MADERA también debe llevarse a cabo cuando la superficie este fría, por debajo de 25°C, con un limpiador pH neutro.

8. RECOMENDACIONES:

Como instalador, asegúrese de que recibe confirmación escrita de que el montaje se ha completado correctamente y de que ha informado al cliente de las instrucciones de uso, ajuste y mantenimiento del producto.

SOLUCIONES
para su terraza

SOLUZIONI
per la sua terrazza

SOLUTIONS
for your terrace

SOLUTIONS
pour votre terrasse

Лучшее решение
для Вашей террасы

SOLUÇÕES
para o seu terraço



Todocrystal

Allglass Confort Systems S.L. Paseo de la Hispanidad, nave 49-51 Pol. Ind. Alhaurín de la Torre
29130 Málaga Spain. Tel. +34 952 17 20 88 ● Fax. +34 952 96 24 11 ● info@todocrystal.eu

www.todocrystal.eu



Applus⁺



CE



ENAC
CERTIFICACIÓN
N.º 076-19999



ENAC
CERTIFICACIÓN
N.º 086-20062